

Ficha Técnica

Sanro Nitri - NIT350



Descrição

Luva confeccionada em látex nitrílico, interior liso clorinado e palma antiderrapante.

Atributos

Confeccionadas em látex nitrílico, possuem interior liso e palma antiderrapante para maior aderência no manuseio de objetos lisos ou escorregadios. Sua menor espessura proporciona uma maior sensibilidade e tato. Maior proteção química.

Aplicações

Indicadas para a utilização em tarefas que necessitem de proteção mecânica, química e/ou biológica nos seguintes segmentos: limpeza e manutenção, tratamento de metais e galvanização, indústria metal-mecânica, construção civil, fabricação de baterias, preparação e aplicação de defensivos agrícolas, saneamento básico e agroindústria.

Especificações Gerais

Modelo	NIT350
Material	látex nitrílico
Acabamento na palma	antiderrapante
Acabamento interno	clorinado
Formato	anatômico
Cor	amarela
Comprimento	31 cm
Espessura	0,28 mm
CA	44.071

Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
P (7)	281N35002	7896243143771	17896243143778
M (8)	282N35002	7896243143863	17896243143860
G (9)	283N35002	7896243143962	17896243143969
XG (10)	284N35002	7896243144068	17896243144065

Embalagem	embalada individualmente
	↓
	pacote com 12 pares
	↓
	caixa com 144 pares

Testes e Desempenho

MECÂNICO		QUADRO DE DESEMPENHO						
ISO 23388:2018		ENSAIOS		Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
	3	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (número de ciclos)		≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-
	1	RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA (índice de corte)		≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20
	0	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (N)		≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-
	1	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (N)		≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-
	X	CORTE - MÉTODO TDM (N)		Nível A	Nível B	Nível C	Nível D	Nível E
3101X				2	5	10	15	22

*X indica que a luva não foi submetida ao ensaio.

QUÍMICO		QUADRO DE DESEMPENHO			
ABNT NBR ISO 374-1:2018 TIPO A		CÓD.	AGENTE QUÍMICO	Nível de Permeação (0 a 6)	Degradação (%)
	EJKLMNOPT	E	Dissulfeto de carbono	4	76
		J	n-Heptano	2	38
		K	Hidróxido de sódio 40%	6	17
		L	Ácido sulfúrico 96%	3	100
		M	Ácido nítrico 65%	2	87
		N	Ácido acético 99%	2	77
		O	Hidróxido de amônio 25%	4	50
		P	Peróxido de hidrogênio 30%	6	30
		T	Formaldeído 37%	6	28

BIOLÓGICO	• Oferece proteção contra microrganismos (bactérias e fungos). • Aprovada nos ensaios de vazamento segundo a norma ISO 374-2:2019 • A resistência a penetração foi avaliada em condições laboratoriais e se relaciona somente ao corpo de prova ensaiado. • Não ensaiado contra vírus.
	

Grau de destreza: Nível 5

Ficha Técnica

Sanro Nitri - NIT350



Instruções de Uso:

- Verifique o tamanho correto das suas mãos e da luva, afim de evitar acidentes e fadiga excessiva.
- Antes do uso, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições.
- Recomenda-se retirar anéis, pulseiras e/ou adornos, para evitar danos à luva.
- Lave as mãos com água e sabão antes e após o uso da luva.
- Calce as luvas com as mãos limpas e secas.

Conservação de Produtos:

- Transporte e armazenagem: manter este produto protegido do calor, umidade e da luz.
- Após usar as luvas, lave bem suas superfícies externa e interna utilizando água e sabão neutro. Deixe-as secando pelo avesso, penduradas com o punho para baixo, na sombra e longe de calor.
- Substituir as luvas imediatamente quando observados rasgos, furos ou qualquer outro dano que comprometam as características do produto. Descarte as luvas usadas em local apropriado, conforme normas de sanitização vigentes.
- Para calçar a luva, coloque a mão na parte interna e puxe o punho em direção ao braço até os dedos se encaixarem. Para retirar, puxe pelos dedos e, em seguida, pelo punho.

Cuidados:

- Utilize apenas para o(s) risco(s) indicado(s).
- Proibido usá-las quando houver risco de prender a mão em partes móveis de máquinas.
- As informações abaixo não refletem a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros.
- A resistência ao produto químico foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas somente da palma (exceto em casos onde a luva for maior ou igual a 400 mm de comprimento, em que o punho também é ensaiado) e relacionado apenas ao produto químico ensaiado. Pode haver diferenças se o produto químico for usado em uma mistura.
- Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas ao uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes das condições de ensaio dependendo de temperatura, abrasão e degradação.
- Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer menor resistência ao produto químico perigoso em razão de mudanças nas propriedades físicas. Movimentos, pressão, fricção, degradação causada por contato com produto químico etc., podem reduzir o tempo real de uso de forma significativa. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.

Observações:

Validade: 5 anos da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, ou exposta a fontes de luz e calor. As luvas não são indicadas para uso ou exposição prolongada a solventes, óleos ou graxas.

Efeitos secundários: Seu uso causa redução de sensibilidade tátil.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:



FÁBRICA DE ARTEFATOS
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.

MATRIZ: Av. Três de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP - CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

FABRICADO NO SRI LANKA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.luvassanro.com.br

e-mail: latex@latexsr.com.br

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP

Para mais informações
e ficha técnica,
consulte o nosso site:
www.luvassanro.com.br

